

FACILITAZIONI FRENO DI STAZIONAMENTO



FS503B

Questo dispositivo consente di comandare elettricamente il freno di stazionamento attraverso un pulsante a led posto in comoda posizione sul cruscotto. Inserire e disinserire il freno è semplice e veloce. Dopo aver premuto il pulsante, la luce rossa a led inizierà a lampeggiare, finché il freno non sarà completamente inserito. Il freno può essere disinserito premendo lo stesso pulsante una seconda volta.



FFAM197

Un'impugnatura, manovrabile attraverso una leggera pressione, viene inserita sulla leva del freno di stazionamento, in modo da facilitarne l'utilizzo.



PARTNER



Kivi S.r.l.

Strada Carmagnola 1
14040 Vigliano d'Asti ITALIA
www.kivi.it
info@kivi.it
TEL +39.0141.951668
FAX +39.0141.953603
facebook.com/Kivisrl
youtube.com/KiviMobilityFreedom